



SYNCLAYER
MAKING POTENTIAL A REALITY

告知放送端末 AFM-610C 簡易操作説明書

詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

FM ロッドアンテナ

断線時やケーブルが接続されていないときに伸ばして FM ラジオを受信します

緊急・停電ランプ

緊急放送のとき橙色で点滅します
電池動作のとき電源を入れるか、または停電時に白色で点灯します

電源ランプ

点灯：電源が入っているとき
点滅：電池交換が必要なとき
速い点滅：起動時のみ

音量ボリューム、消音ランプ

音量を調節します 最小で消音になり、消音ランプが点灯します

スピーカー

放送音声がここから流れます

再生ボタン

録音された放送を再生します

電池カバー

カバーをはずして乾電池をセットまたは交換します

1~8 ランプ、AM・FM ランプ

選局しているラジオのチャンネル・バンドや、再生時の録音件数などを表示します

お知らせランプ

告知放送を受信時に点灯します。
またケーブル未接続（断線など）のとき点滅になります

ラジオ入/切ボタン

ラジオ機能を入り切りします

AM/FM 切替ボタン

ラジオのバンドを切り替えます

選局ボタン

ラジオのチャンネルを切り替えます

